

Beton Ciré Spachteln auf Estrich (oder anderen ebenen, mineralischen Untergründen)

1. Vorbereitung:

- Prüfen Sie zuerst die Festigkeit der zu beschichtenden Fläche
- Ggf lose Stücke entfernen
- Buckel und Unebenheiten abschlagen / weg fräsen bis der Untergrund eben ist (alle Unebenheiten wirken sich auf das Ergebnis aus)
- Schützen Sie ggf. angrenzende Bodenbeläge und Bauteile wie Wände usw. durch entsprechendes Abkleben und mechanische Trennung

2. Grundieren:

- Betongrund dünn aber deckend mit einer langflorigen Malerwalze auftragen (Trocknungszeit 1-2 Stunden)

3. Die Erste Lage:

- Die erste Lage dünn „über Korn“ spachteln (ca. 1mm)
- Am besten mit einer Venzianischen Glättkelle Trocknungszeit 1-4 Stunden



4. Anschleifen:

- Wenn die Schicht gut durchgetrocknet ist, schleifen Sie die Flächen leicht an, ohne zu viel Druck auszuüben (ohne Kratzen – Körnung P80)

5. Die zweite Lage:

- Die zweite Lage ebenfalls dünn und „über Korn“ spachteln (ca. 1mm)
Trocknungszeit 1 Tag



6. Anschleifen und Absaugen:

- Wenn die oberste Schicht gut durchgetrocknet ist (1 Tag), schleifen Sie die Flächen leicht an, ohne zu viel Druck auszuüben (ohne Kratzen – Körnung P80)
- Saugen Sie anschließend die Flächen gründlich ab

7. Lackieren & Versiegeln:

- Als letzten Schritt lackieren (versiegeln) Sie 2-3x mit der Betonkonzept 2k PU Versiegelung (Anleitung: betonkonzept.com/anleitungen/ Abschnitt 2K PU Lack). Verwenden Sie hierfür eine Lackrolle
- Rühren Sie Lacke immer mechanisch mit einem Rührgerät an
- Rühren Sie immer nur soviel Lack an wie Sie in einer Stunde verbrauchen bzw. für eine Schicht
- Die Trocknungszeit zwischen dem Lackieren beträgt 1-2 Stunden
- Die Trocknungszeit nach der letzten Schicht beträgt 4-8 Stunden
- Wir empfehlen beim gesamten Lackiervorgang Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen

**Herzlichen Glückwunsch
Sie haben es geschafft!**