

## Beton Ciré Spachteln von Möbelstücken

### 1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die zu beschichtende Oberfläche des Möbelstücks gründlich

### 2. Grundieren:

- Betongrund dünn aber deckend mit einer langflorigen Malerwalze auftragen (Trocknungszeit 1-2 Stunden)

### 3. Die Erste Lage:

- Die erste Lage dünn „über Korn“ spachteln (ca. 1mm)
- Am besten mit einer Venezianischen Glättkelle
- Trocknungszeit 1-4 Stunden



### 4. Anschleifen und Absaugen:

- Wenn die Schicht gut durchgetrocknet ist, schleifen Sie die Flächen leicht an, ohne zu viel Druck auszuüben (ohne Kratzen – Körnung P80)
- Saugen Sie anschließend die Flächen gründlich ab

### 5. Die Zweite Lage:

- Die zweite Lage ebenfalls dünn und „über Korn“ spachteln (ca. 1mm)
- Trocknungszeit 1 Tag

### 6. Anschleifen und Absaugen:

- Wenn die Schicht gut durchgetrocknet ist, schleifen Sie die Flächen leicht an, ohne zu viel Druck auszuüben (ohne Kratzen – Körnung P80)
- Saugen Sie anschließend die Flächen gründlich ab

### 7. Lackieren/ Versiegeln:

- Als letzten Schritt lackieren (versiegeln) Sie 2-3x mit der Betonkonzept 2k PU Versiegelung (Anleitung: [betonkonzept.com/anleitungen/](https://www.betonkonzept.com/anleitungen/) Abschnitt 2K PU Lack). Verwenden Sie hierfür eine Lackrolle
- Rühren Sie Lacke immer mechanisch mit einem Rührgerät an
- Rühren Sie immer nur soviel Lack an wie Sie in einer Stunde verbrauchen bzw. für eine Schicht
- Die Trocknungszeit zwischen dem Lackieren beträgt 1-2 Stunden
- Die Trocknungszeit nach der letzten Schicht beträgt 4-8 Stunden
- Wir empfehlen beim gesamten Lackiervorgang Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen



**Herzlichen Glückwunsch  
Sie haben es geschafft!**